

БУДИЛЬНИК-ПРОЕКТОР ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФУНКЦИИ

- Календарь на 2000-2099 года, индикатор времени, даты, недели
- Термометр: отображает температуру в градусах по Цельсию (от 0 до 50 °C), и по Фаренгейту (от 32 до 122 °F).
- 12-ти и 24-х часовый режимы отображения времени.
- Будильник со звуками природы
- Функция «Подремать»
- Таймер
- Возможность воспроизведения мелодий
- Проекция звездного неба на потолке с музыкальным сопровождением
- Функция ночника

НАСТРОЙКИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ

Режим времени:

При включении прибора, на экране автоматически выставляется время 12:00 в 12-ти часовом режиме, а так же дата 1 января 2010 года, температура отображается в градусах по Цельсию, будильник отключен.

Настройки даты и времени:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку «SET», чтобы вызвать настройки времени, начнет мигать значение часа, настройте необходимое значение с помощью кнопок «UP» и «DOWN», снова нажмите «SET», чтобы изменить значение минут, года, месяца и даты, по окончании снова нажмите «SET» для выхода в обычный режим.
2. В режиме настроек нажмите кнопку «MODE», или не делайте никаких действий в течение 1 минуты, чтобы выйти из этого режима.
3. В режиме отображения часов нажмите кнопку «UP», чтобы изменить формат отображения времени: 12-ти часовой и 24-х часовой.

Функция будильника и «Подремать»

1. В обычном режиме нажмите кнопку «MODE», чтобы войти в режим настройки будильника. Нажмите кнопку «DOWN», чтобы активировать функцию будильника и «Подремать» (на дисплее появятся два значка). В обычном режиме отсутствие значков на дисплее означает, что будильник и функция «Подремать» отключены.

2. В режиме будильника нажмите кнопку «SET» и значение часа начнет мигать, настройте необходимое значение с помощью кнопок «UP» и «DOWN», снова нажмите «SET», чтобы изменить значение минут, интервал, через который будет включаться функция «Подремать» и мелодию для будильника (1ая мелодия – звуки моря, 2ая – пузыри, 3ая – журчание ручья, 4ая – повторение предыдущих трех мелодий, с 5ой – по 12ую – классические мелодии, 13ая – повторение мелодий 5-12.). По завершению настроек нажмите кнопку «MODE» два раза, чтобы выйти в режим часов.

3. В назначенное для будильника время сначала включается цветная лампа для предупреждения, горит 8 секунд, а затем включается мелодия и загорается проектор звездного неба, будильник автоматически отключается через 2 минуты. Нажмите на любую кнопку, чтобы будильник прекратил звонить, если при этом

функция «Подремать» активна, то будильник снова сработает через заданный промежуток времени. Чтобы полностью отключить будильник нажмите кнопку «SET».

Режим таймера:

1. В режиме времени нажмите два раза кнопу «MODE», автоматически на таймере будет стоять 23:59:59.
2. В режиме настроек нажмите кнопку «SET», и значение часа начнет мигать, настройте необходимое значение с помощью кнопок «UP» и «DOWN», снова нажмите «SET», чтобы изменить значение минут, после завершения настроек нажмите снова кнопку «SET», чтобы подтвердить настройки.
3. После всех настроек нажмите кнопку «UP», чтобы запустить таймер. Ъ

Режим температуры

Отображает текущую температуру, по умолчанию в градусах по Цельсию. Для переключения на измерение в градусах по Фаренгейту, нажмите кнопку «SET». Измеряет температуру в диапазоне от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F).

Режим воспроизведения музыки

В любом режиме нажмите кнопку «SOUND» для выхода в режим воспроизведения музыки. Используйте кнопки «UP» и «DOWN» для выбора мелодии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор работает от 3 батареек AAA 1,5V.

Не помещать в воду, вытираять сухой тряпкой, не использовать чистящие средства.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течение долгого времени, не подвергать воздействию высокой температуры и влажности.

Если вы не используйте прибор в течение долгого времени, то следует вытащить из него батарейки.

Устанавливать батарейки с учетом указанной полярности, иначе это может нанести вред прибору.

Не ставьте вместе севшие и новые батарейки, иначе это может нанести вред прибору.